

SOLO EL PERSONAL CAPACITADO UTILIZARÁ LA VENDIMIADORA

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL AL SUBIR Y BAJAR DE LA VENDIMIADORA

- ▶ Suba y baje de la vendimiadora cuando esté totalmente parada, de cara a la misma y utilizando los peldaños y agarres existentes.
- ▶ Utilice calzado con suelas antideslizantes



ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE LA VENDIMIADORA

- ▶ No trabaje en solitario en las áreas de las laderas, especialmente si no cuenta con experiencia.
- ▶ Realice la recolección de los puntos más conflictivos del viñedo con la tolva vacía.
- ▶ Mantenga una distancia de al menos 2 metros desde el extremo de las ruedas hasta los cambios bruscos de nivel.
- ▶ La descarga de tolva se realizará siempre en terreno llano.

ATRAPAMIENTO ELEMENTOS MÓVILES DE LA VENDIMIADORA

- ▶ Cualquier tarea mantenimiento o limpieza se realizará con la vendimiadora en un terreno llano, totalmente parada y con la llave de contacto desconectada.
- ▶ Tras realizar los trabajos, se repondrán todas las protecciones de la máquina.
- ▶ Utilice ropa de trabajo ajustada, para evitar enganches

ATROPELLO Y AUTOATROPELLO

- ▶ La única persona que tiene que estar encima de la máquina es el conductor.
- ▶ Mantenga una continua atención a las personas que están a su alrededor. Nunca nadie se colocará en el área de trabajo de una máquina vendimiadora.
- ▶ No baje ni suba de la vendimiadora cuando esté en movimiento
- ▶ No aparque en terrenos con pendientes acentuadas
- ▶ Cuando baje de la vendimiadora, inmovilícela totalmente y retire siempre las llaves del contacto.

ELECTROCUCIÓN AL ENTRAR EN CONTACTO CON LÍNEAS ELÉCTRICAS

- ▶ Vigile la posición de las líneas eléctricas aéreas. Si ha de pasar bajo ellas, verifique que hay una distancia holgada entre la parte más sobresaliente de la vendimiadora y la línea eléctrica.

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

- ▶ Respete las normas de circulación. Siempre que sea posible circule por el arcén.
- ▶ Antes de incorporarse a la circulación conecte el girofaro.
- ▶ Evite, siempre que sea posible, las incorporaciones a la carretera en zonas sin visibilidad.

INHALACIÓN DE HUMOS DE COMBUSTIÓN

- ▶ No ponga en marcha la vendimiadora en un recinto cerrado sin aireación

RUIDO

- ▶ Mantenga bien cerrada la cabina, si no tiene cabina, utilice protección auditiva

VIBRACIONES

- ▶ Ajuste el asiento a sus características. Realice pequeños descansos, o intercale tareas que le permitan bajar de la vendimiadora.

VENDIMIADORA

Ficha nº 6

Noviembre 2008

Fichas de seguridad y salud para trabajadores del sector Agrícola y Ganadero

Programa desarrollado por:



Dirección técnica:



Financiado:



لا يمكن استخدام آلة قطف العنب إلا للعاملين المؤهلين لذلك السقوط إلى مستوى آخر عند الصعود إلى

آلة قطف العنب والنزول منها

- ◀ اصعد إلى آلة قطف العنب وانزل منها حينما تكون واقفة تماما باتجاه آلة قطف العنب ومع استخدام الدرجات والمقابض الموجودة
- ◀ استخدم أحذية الأمن ذات نعل مانع للانزلاق

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم عند انقلاب آلة قطف العنب

- ◀ لا تعمل وحيدا في مناطق المنحدرات وخصوصا إذا لم يكن لديك خبرة
- ◀ ضع الأثقال الموازية للخلفية قبل بدء الأعمال في اتجاه نازل في الخطوط ذات الانحدار الأشد
- ◀ المناطق ذات الانحدار الأشد يتم فيها أول الأعمال إذ أن الآلة تكون خالية.
- ◀ أبق على مسافة لا تقل عن مترين من طرف العجلات حتى نقطة التغير الشديد للمستوى

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم أو القطع والجرح مع عناصر آلة قطف العنب

- ◀ تتم كل أعمال الصيانة والتنظيف مع آلة قطف العنب واقفة كاملا وفي أرض سهل ومع إغلاق مفتاح التشغيل
- ◀ بعد إتمام الأعمال توضع مجددا كل العناصر الحامية في الآلة.
- ◀ ارتد ملابس عمل غير فضفاضة من أجل الحيلولة دون تعلقها بعناصر الآلة

خطر الدوس ودوس النفس

- ◀ إن السائق هو الشخص الوحيد الذي يجب أن يكون راكبا على الآلة
- ◀ انتبه جيدا ودوما إلى الأشخاص المتواجدين حولك
- ◀ لا تصعد إلى آلة قطف العنب ولا تنزل منها أثناء حركتها
- ◀ لا تقف الآلة في مناطق ذات انحدار شديد
- ◀ عند النزول من آلة قطف العنب اتركها واقفة تماما واسحب دوما مفاتيح التشغيل

التماس الكهربائي عند الاتصال بالخطوط الكهربائية

- ◀ ارقب موضع خطوط الكهرباء الهوائية. وإذا كان عليك أن تمر من تحتها تأكد من وجود مسافة واسعة بين أعلى قطعة آلة قطف العنب والخط الكهربائي

حوادث المرور

- ◀ احترم قواعد المرور. سر في جانب الطريق كلما أمكن ذلك
- ◀ قبل الانضمام إلى حركة المرور العام افتح مصباح الإنذار
- ◀ تجنب دخول الطريق من أماكن لا تتوفر على رؤية جيدة كلما أمكن ذلك
- ◀ ضع إشارات للمعدات والأجهزة الموضوعة خارج محيط آلة قطف العنب بواسطة مناديل أو قطع نسيج ذات ألوان حية

استنشاق الدخان الناتج عن احتراق الوقود

- ◀ لا تشغل آلة قطف العنب في مكان مغلق لا يتجدد فيه الهواء

الضوضاء

- ◀ أغلق المقصورة جيدا وإذا لم توجد مقصورة استخدم أجهزة لحماية الأذان.

الاهتزاز

- ◀ ضع الكرسي متكيفا مع حجمك وقامتك. قم باستراحات قصيرة أو بأعمال تسمح لك بالنزول من آلة قطف العنب من حين لآخر

آلة قطف العنب

بطاقة رقم 6
نوفمبر 2008

بطاقات سلامة
وصحة العاملين في
قطاعي الزراعة
وتربية المواشي

برنامج قام بتطويره



ASOCIACION
DE EMPRESARIOS
DE LA RIBERA

الإدارة التقنية



ممول

INSL Instituto Navarro
de Salud Laboral
Nafarroako Lan Osasunaren Institutua